

RhB GMF 4/4 Zimo



Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein	FA 0v + 0r FA1+2+10+11	
F1	Licht Führerstand	FA5	
F2	Lokhorn lang		Horn solange wie eingeschaltet
F3	Lokhorn		Hornstoß
F4	Rangierfunktion	FA9 Rangierbeleuchtung	Piepton bei geänderter Fahrtrichtung
F5	Rücklichter	FA 3+4	
F6	Dieselrauch	FA6	
F7	Licht normal/stark	Aufblenden in Fahrtrichtung	
F8	Sound ein/aus		Diesel startet / stirbt ab
F9	Kurvenquietschen		Rad-Schienen-Radlenker quietschen
F10	Rangierfunk toggeln mit F4		Nacheinander alle Distanz Durchsagen
F11	Lok wird per Funk ferngesteuert, kein Personal auf der Lok	FA7+8 Rote Warnlampen blitzen	
F12	Abkuppeln Kupplungswalzer	FA12 Servo 1+2 für Elektrokupplungen	Abkuppeln
F13	Ankuppeln		Pufferkuss Ankuppeln
F14			
F15	Coasting		Sound fällt ungeachtet der Fahrstufe auf Standgas
F16	Tunnelfader		Sanftes ausblenden/einblenden
F17	Diesel Vorschmieren		Ölpumpe vor Dieselstart
F18			
F19	Licht aus in Fahrtrichtung vorne		
F20	Licht aus in Fahrtrichtung hinten		
F21			
F22			
F23			
F24			
F25			
F26			
F27	Vol -		Leiser
F28	Vol +		Lauter

Zufallseffekt	Geräusch im Stand	Geräusch in Fahrt
Z1	Kompressor	Kompressor
Z2	Vakuumpumpe sporadisch	Vakuumpumpe sporadisch
Z3	Luftzisch	Luftzisch
Z4		Spurkranzquietschen sporadisch
Z5		
Z6		

Schalteingang	Sound	Effekt
S1		
S2		