

## Funktionsübersicht RhB Ge 4/6 ZIMO

Taste	Funktion	Info
F0	Licht ein	FA 0v+0r fahrtrichtungsabhängig
F1	Führerstandlicht	Fahrtrichtungsabhängig, aus bei Fahrt
F2	Pfeife lang	
F3	Pfeife lang wild	
F4	Rangierfunktion	(kein Licht-/Pantowechsel)
F5	Conductor Pfiff (Zugführer)	
F6	Abkuppeln	
F7	Ankuppeln	
F8	Sound ein/aus	
F9	Kurvenquietschen	
F10	Längenangabe	nur wenn F4 und F8 aktiv. Erneutes auslösen – Funkspruch Längenangabe
F11	Vorwahl Panto 1	FA2
F12	Vorwahl Panto 2	FA1
F13	Pantopanic	Pantos bleiben unten
F14	Vakuumpumpe 3 stufig	
F15	Kompressor	
F16	Mute	
F17		
F27	Vol-	
F28	Vol+	

Zufallseffekt	Geräusch	
Z1	Kompressor	
Z2	Vakuumpumpe 1 stufig	
Z3		

Dies sind Geräusche die man am Vorbild gelegentlich hört. Diese sind deshalb eher als Zufallsgeräusche und nicht als Handschaltgeräusche gedacht.